

Aperio Funkdongle



USB-Funkdongle für Programmier-Softwaretool USB-Funkdongle ermöglicht Funkkommunikation zu den Aperio® Produkten / Hubs



Produktbeschreibung

- Der Aperio Funkdongle wird über einen USB-Anschluss direkt am PC eingesteckt. Der Funkdongle kommuniziert zum einen mit dem Aperio PAP Tool, zum anderen baut er eine Funkverbindung zu den Komponenten auf. Über diese Funkverbindung werden die zuvor erstellten Einstellungen im Aperio PAP Tool an die Beschläge und Zylinder übertragen.
- Die gesamte Funkkommunikation beim Einlesen und Übertragen von Daten ist AES-128 Bit verschlüsselt.

Lieferumfang

- 1 USB-Dongle